



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

Radlager WM 2007

Das Radlager und die Nabe sind zusammen ein Bauteil. Beim Einpressen des Radlagers darf die Kraft nur auf den Außenring des Lagers ausgeübt werden. Wird beim Einpressen Druck auf den Innenring oder den Flansch ausgeübt, kann das Radlager irreparabel beschädigt werden.

Einbau nur mit Spezialwerkzeug möglich.



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

Wheel bearing WM 2007

The wheel bearing and the wheel hub are one unit.

When press-fitting the wheel bearing, pressure must only be used on the outer ring and not the inner ring or flange.

Otherwise, the wheel bearing can be irreparably damaged.

Installation requires special tool.